

2.3.1 Nederlandse praktijkrichtlijnen

Inleiding

Praktijkrichtlijnen (NPR's) zijn vaak nadere uitwerkingen van normen. Doel hiervan is een norm, die gebonden is aan allerlei regels m.b.t. formulering, verwijzing etc., een praktische vertaling te geven voor diegenen die met de norm moeten werken. In een praktijkrichtlijn, die meestal wordt opgesteld door de sector waarin een norm van belang is, kunnen voorbeelden, tekeningen, tabellen ed. zijn opgenomen waarmee zaken worden verduidelijkt.

Een praktijkrichtlijn heeft in vergelijking met een norm een minder dwingend karakter. Een NPR geeft immers een bepaalde uitwerking van de norm, maar laat altijd ruimte voor alternatieven. Groot voordeel van een praktijkrichtlijn is wel dat het volgen van de richtlijn wordt gesteund door de opstellers ervan en dat dus bij toepassing ervan niet meer hoeft te worden bewezen dat aan de onderliggende norm wordt voldaan.

Ook het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) brengt praktijkrichtlijnen uit. Voor vlakglas is op dit moment de meest bekende de NPR 3577: Beglazen van gebouwen. Deze praktijkrichtlijn is een uitwerking van NEN 3576: Beglazen van kozijnen, ramen en deuren – Functionele eisen.

Het draagvlak van de NPR 3577 blijkt met name ook uit het feit dat producenten van isolatieglas naar deze NPR verwijzen i.v.m. met de productgaranties die worden afgegeven.